




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS - 23 CUP INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - 23 TASSES





**1 REMOVE** lid and water reservoir from top of the pitcher and remove filter from packaging. Unscrew the blue protective cap (if applicable).

**ENLEVEZ** le couvercle et le réservoir d'eau du dessus de la carafe puis retirez le filtre de son emballage. Dévissez le capuchon de protection bleu (le cas échéant).

**2 TWIST** filter into the bottom of reservoir (from below) and tighten filter to obtain a complete seal with the reservoir. **Do not drop the filter in from above.** Tighten until there is a complete seal between the filter, o-ring and reservoir.

**VISSEZ** le filtre dans le fond du réservoir (par en-dessous) et serrez-le pour obtenir une étanchéité totale avec le réservoir. **Ne pas installer le filtre en le laissant tomber du dessus.** Serrez jusqu'à ce qu'il y ait une étanchéité totale entre le filtre, le joint torique et le réservoir.




**3 FILL** reservoir with cold tap water and place lid on top. Allow all water to pass through the filter before filling again.

**REMP LISSEZ** le réservoir d'eau froide et placez le couvercle dessus. Laissez toute l'eau s'écouler à travers le filtre avant de le remplir à nouveau.

**4 POUR OR DISPENSE** using spigot (if applicable) to fill your cup or glass once the reservoir has emptied into the body.

**VERSEZ** à l'aide du robinet (le cas échéant) pour remplir votre verre une fois le réservoir vide.



### CLEANING INSTRUCTIONS

Clean your device in warm water using mild soap. Rinse and dry thoroughly.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez votre appareil à l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez et séchez complètement.